

ا تاسست فی ۳ دیسمبرسنة ۱۹۲۰ »
ومعتمدة بمرسوم ملکی بتاریخ ۱۱ دسمبرسنة ۱۹۲۲

﴿ النشرة الأولى للسنة الخا،سة ﴾

02

محاض

طرقالتأسيس لحضرة مجمود افندي علي

« القيت بجمعية المهندسين الملكية المصريه » في ٢١ نوفمبرسنة ١٩٧٤

# ألجمية ليست مسؤلة عما جاء بهذه الصحائف من البيان والآراء

تفشر الجمعية على أعضائها هذه الصحائفالنقد وكل نقد برسل للجمعية يجب ان يكتب بوضوح وترفق به الرسومات اللازمة بالحبر الاسود (شيني ) و يرسل برسمها صندوق البريد رقم ٧٥١ ، عصر

ESEN-CPS-BK-0000000424-ESE

## طرق التأسيس

فت نظرى حضرة الزميل نحيب افندى ستينو الى هسدا الموضوع بما خبرنا به عن أساسات وابور الكهرباء بشهرا ولما كانت الاساسات أهم ما بوجد فى المبانى رأيت ذكر شىء عنها ولو من باب فتح الطريق لمباحث مستقبلة نفى هذا الموضوع الجديل حقد من العناية فعسى ان لا بحرمنا كل ذى علم بشىء مما عنده

اننى أبها السادة ممن وقفواً وسيقفوا أمامكم اما قليلا أو كثيراً وليس هذا لاننى من اخيركم أو من أقدركم على هذه المواقف كما أننى اعتقد أن ليس كل ما أقول مجديد عليكم واكنكم تعلمون أن القليل من المعلومات متى تجمع وصار طرحه للمناقشة فى جمية كهذه تجمع كثيرا من خيرة المهندسين لكاف لان تبرز لنا مجموعة قيمة أقلل ما فيها أبها مرشدة لكلمستزيد ومتعمة لمعارف الطالبين . وما العلم الا الحلاع أو تجارب وما أطيب الجمع بسين الحالتين وهذه صفة موجودة فى كثيرين من حضراتكم

دعیت أبها السادة فأجبت ضمیری ودعوة الداعی وحاشای أن أقول لارشد کم لحجمول أو اطلعکم علی مستجد وا: مــــا أقصد استدراجکم حتی اشارککم مع من هم مثلی فیا تکنزون فهل لا نزالون مصربن علی البخل علینا بما حوته خزائنکم و

جمعيتنا حديثة المهد وحاجمها اكل مجهود لا تحنى علينا فاستحلفكم كل عزيز لديكم ان عدوا أيدبكم البها فهى خير السبل الى رقيــنا واصلاح حالنا العامية

**Vertranscharter** von der Vertranscharter von der Ver

ابست كل الاراضى مما يمكن البناء عليها بسهولة بل قليل جدا منها ماكان بالمفاومة أو الصلاية التي تمكن معها المهندس من البناء بدون الاضطرار الى اساس متين

هذا من جهة ومن جهة أخرى فان وجدت الطبقات الصلبة المرغوب فيها فلا يكون ذلك على منسوب قريب منسطح الارض مكن ان تقل معمه تكاليف التأسيس الباهظة يل نجدها في معظم الاحوال مغطاة بطبقات متغابرة التكوين مختلفة الاعماق بحسب الظروف التي تكونت فيها

ولما كانت سلامة المبانى نتوقف قبل كل شيء على متانة الاساسات كان ذلك داعيا لاعطاء اكبر أهمية لها .

وقد شغلت مسألة التأسيس بال كثير من المهندسين وكتب كثير ون فيها وجر بت عدة طرق وهى مهما تشعبت أو تباينت يمكن حصرها فى الثلاثة رؤوس الاكتية

أولا - وضع فرش للبناء من خراسانة اما عاديه أو مسلحة نانيا - دق خوازيق

ثالثا — عمل خوازيق أو آبار من خراسانة في مواقعها المطلوبة لكل من هذه العمليات مزينها ولكن لكل حالة خواص يمكن

عرسها ولذا كانت مهمة المهندس — وهى شاقة — اختيار العملية التى تعود ياكبر وفر مع سهولة تنفيذها ومع ضان سلامة المبنى ولو أن العمليتين الاولى والثانية ليستا موضوع كلامى الاكن المكثرة انتشارها الا أنه بحسن التنويه بشىء عنهما انماما للفائدة

#### الفرشات ·

هذه العملية اما أن تكون محومية تحتكل البناء او تكون بصفة حطات تحمل اعمدة او اكتافاكما هو معلوم . وان كانت الاولى من خراسانة عادية وجب ان يكون سمكها كاف محيث لا نزيد قوات الشد فيها عما هو مقرر للخراسانة . الما أبعادها السطحية فتتوقف على وحدة القوة التي يمكن للخراسانة محملها وعلى ما يمكن للارض تحمله .من الاثقال بدون هبوط أي على قدر اقاومة الارض للضفط

أما الخراسا ةالمسلحة فتستعمل الآن بكثرة خصوصا اذا ما كانت الطبقات متعايرة لا يضمن معها تعادل فى قوى مقاومة الارض كما انها تخفف كثيرا من الاثقال الهامدة وهذة مزية كبيرة

وعلى ذكر الخراسانة المساجة في الفرشات لريما يكون مرف المستصوب التنويه الى انه في بعض الممارات الكبرى وخصوصا المخازن استعملت الطريقة الحديده المساة « بالطابق المسطح Flat Slab » ولكن بعكس ما يستعمل به في حالة الاسقف طبعا

هذه الطريقة امريكية وبما أنها حديثة ولربما لم تستعمل عندنا بعد فيحسن ذكر بعض التفسير نبها . تستعمل هذة الطريقة بكثرة في امريكا في أسقف العمارات المهمة التي تزداد عليها الانقال الاضافية عن م.٠٠٠ كيلو جرام للمتر المربع. وهي تشمل الطابق مجملا على الاعمدة مباشرة دون الالتجاء الى الاعتاب المستعملة في العمارات. وبما أن الكرات او الاعتاب لا يقل ارتفاعها في التوسط عن متر في مثل هذه المبانى الكبرى بمكن تصور مقدار الوفر في ارتفاع المبانى حصوصا ذات الادوار العديدة كما يمكن تقدير الوفر في عملية الكرات نفسها كنت أود التكلم بأيضاح عن طريقة الطابق المسطح وكيفية تسايمه ومزاياه لان ما ذكر قليل من كثير ولكن هذا يخرجني عن موضوعي الاصلى ولذا أراني مضطرا الى الاكتفاء مذلك

وأهم ما تستعمل فيه الفرشات الممومية هي الاعمال المائية فم ضخامة تكاليفها لا بد من الالتجاء البها في مثل اعمال الخزانات والحياض اذ لا بصلح سواها و يكني ان اخبركم ان سمك الفرش في بعض حياض العمرة ببعض المواني زاد عن عشرة امتار حتى تقدرون ضخامة التكاليف لمثل هذه الاعمال

ولما كانت طبقات الارض نتفابر كثيرا في منطقة واحدة قدد نفضى الضرورة في بعض الاعمال العادية حذف يعض الحطات والاستعاضة عنها بحرات مساحة على حطتين أو بكابولى وتحمل هذه الكرات او الكابوليات اكناف او حيطان البناء. وسأتكلم عن هذه النقطة أن شاء الله في محاضرة أخرى النقطة أن شاء الله في محاضرة أخرى النوسع خوفا من النشعب وبما أن هذه العملية منتشرة اكتفى بما ذكر مضيفا الى انهاعلى العموم حماية الهرشات.

العمومية ــ يلجأ اليها في الاعمال المهمة جدا التي يكون العامل المهم فيها ضان المبني بقطع النظر عن كمية المصاريف لان هذه العملية كثيرة التكاليف لما نتطلبه من كثرة الحفر وعمل الخنادق والتصليبات اذا كان العمل في المابس أو الحزانات المؤقتة ان كان العمل في الماء وتتضمن هذه الطريقة ايضا العمل بمساعدة الهواء المضمفوط وقد تكلمت عن ذلك في مقال سابق

#### دق حواز يق ،

هذهالعملية منتشرة جدا وخصوصا بعد انشار الحراسا نةالمسلحة والحوازيق على الاثة أنواع خشبية وحديدية وخراسانة مسلحة

#### خوازيق خشبية .

أما النوع الاول فمنتشر بكثرة في امريكا وفي الجهات الشمالية لاوروبا لا لفله الممام في حسب بل لسهولة العمل به واضائه ما دام مبتعدا عن المياه التي تكثر فيها الآفات البحرية أو التي تختلف فيها المناسيب كثيرا اذ بلُ الخشب وجقافه يتسبب عنه في بعض الانواع عفونته وهلاكه

وفى الاعمال المائية كثيرا ما تدق الخوازيق الخديبية بحت منسوب القاع وتقام فوقها خوازيق أو اعمدة من خراسانة مسلحة اذا ماكان العمق المطلوب الوصول اليه كبيرا وذلك مما يقلل كثيرا في التكاليف بدون ادنى ضرر فمتي كانت الوصلة بين الخشب والخراسانة متينة فعمر الخشب مدفونا لا يقل عن عمر الخراسانه التي فوقه

يقول بعضهم ان الخشب بتطلب عناية في دقه . هذا صحيح اذا الله الخازوق في طريقه طبقات بابسة جدا مثل صخر أو كتل صخرية اذكرة الدق وتكراره توجد احتكاكا عظها في قمة الحازوق يتسبب عنه ضعف كبير في الالياف ان لم يكن احترافها في بعض الاحوال.كما أن صلابة الصخر تفتت الحازوق في اسفله وهنا موقع الخطر الحقيق اذ حيما يتفتت الحازوق من اسفله يستمر في الهبوط طبعا نحت عملية الدق بقدر ما يتهشم اسفله ولر بما يعتقد القائم بالعمل وقتية فيستمر في عمله

كلهذا جائر وقد حصل فعلا فى لفر بول فى بعضالاعمال ولكن عجب ان لا ننسى ان لكل عملية من الاعمال نقط ضعف فقد عاينت بمض خوازيق من خراسانة مسلحه مصنوعة لحمل ماية طن للخازوق. الواحد تتفكك فى احوال كالتى ذكرتها ولم بنفذ فى الارض اكثر من نصفها

أما فى الاراضى الطرية أو الرخو فالحشب احسن ما يستعمل للاسباب المذكورة فى المبدأ ولان قوة الالنصاق أو النماسك بينمه وبين طبقات الارض اكثر منها فيه عن الخوازيق الاخرى وهذا ناج عن خفة وزن الحشب عن المواد الاخرى وقسد يكون من المستحسن فى مثل هذه الاحوال ان تدق قطع خشبية حول الحازوق على ابعاد تختلف مع حالة الارض

والنظرية في ذلك زيادة المساحة الخارجية للخازوق وبالتالىزيادة قوة الاحتكاك . وقد جربت هذه العملية في ميناء نيو يورك بحاح وتختلف اطوال الخوازيق الخشبية كغيرها والاطوال الكثيرة الاستممال تقل عن ٢٦ متر وقد استعمات خوازيق بطول . ٣٦،٥٠ متر في امريكا ولكن هذا طول نادر جدا

#### خوازيق حديدية وخراسانة مسلحة :

الخوارتق الحديدية قليلة الاستعمال بالنسبة لغيرها للاسباب التي ذكرتها في محاضرة « المواني ومبانيها »

أما الخوازيق المصنوعة من خراسانة مساحة فمنتشرة كبيرا خصوصا في الارض الصلبة لان احمالها اكبر من احمال الخوازيق الخشبية ويتونف حجم الخازوق في أي نوع على الجدل طبعا كما ان أة اومة ضغط الارض تأثير على ذلك

وأحيانا ما يزيد طول الخوازيق المسلحة عن ٢٥ متر ولكنذلك في احوال مخصوصة نادرة أما الاطوال المستعملة بكثرة فأقل من ١٥ متر لانالطول يتطلب تسليحا كثيرا لا لمفاومة اثفال البناء ولكن لتقوية الخازوق ضد ما عساه يحصل من الضرر في نقله ومع ذلك لا يؤمن معه على سلامة ألخازوق سواء في النقل او الدق . اضف الى ذلك ان في مثل هذه الاحوال تكون تكاليف النقل اكبر بكثير من تكاليف دق الخازوق في موقعه

أما التسليح فله غايتان. الاولى زيادة الانقال التي يحملها الخازوق وهذه الزيادة تكلف بها طبعا القضبان الطولية ولو أن للتسليح الحلزونى او المرضى تأثير فى ذلك الا أن فائيدته تترك كلية للغاية النائيه وهى حفظ الحراسانة مناسكه في القطاع السطحى اذ أنها قابلة للتفكك أولا نحت قوات الدق لمدوالية ثم تحت الانقال التي يحملها الخازوق كما انه أى التسليح الحزوني مجفظ القضبان الطولية من الانحناء عند زيادة الانقال لمناسبة عظم نسبة اطوالها لاقطارها

كل ذلك مشابه تماما لحالات الاعددة ولكن الحوازيق وان كن بصفة اعددة في بعض الاحوال الا أن التسليح الحازوني بزداد فيها عما هو في الاعمدة لما تنعرض له الاولى عند النقل والدق كما سبق الاشارة اليه

#### طرق دق الحواريق:

لطريقة دق الخازوق تأثير لا يستهان به فيما يمكن للخازوق حمله من الاثقال وهذا ظاهر من المعادلات الموضوعة لحساب تلك الاثقال لذا وجب ملاحظة ذلك

وقبل ان اذكر الطرق المحتلفة لدى الحوازق أرى من المستحسن ذكر الملاحظات العملية الاكتيه

( اولا ) الحمد الهائى لتمام عملية الدق والنهاية النصوى لما محمله الحاروق من الاثقال كلاها مجهول فعلا ولا بكن تقديره بالضطكم النهما مستقلان الى حد محدود عن بعضهما

وقد أظهرت التجارب فى ليفريول ان الحوازيق الحشبية المربعة ذات ابعاد ٣٠٠ سنتى تعد مدقوقة عاما اذا كانت لا تعوص اكثر من ٢٤٠٥ سنتى أى ربع بوصه فى عشرة دقات مع استعمال مدق وزنه طن واحد يستمط من ارتفاع ثلاثة امتار وقد أعتبرت عملية الدق نامة خوازيق من خراسانه مسلحة مثمنة الاضلاع ذات ابعاد ٣٨٥٠ سنتى في ثمان دقات عمدى يزن طنان يسقط من ارتفاع ٢٠٠٧ منر أى ٥٣٥ قدم أما أن من المنان يسقط من ارتفاع ٢٠٠٧ منر أى ٥٣٥ قدم

أما فى نيويورك فقد يعتبر الدق تاماً اذا ماغاص الخازوق ربع سنتى شحت مدق بزر طن ونصف يسقط من ارتفاع ٢٦٤٣ متر اى ثمانية اقدام

كل هذه امثال وضعتها للمعلومية وللمقارنة ليس الا ولا بمكن اعتبارها مثل صالح فى كل جهة لان هذه الاعتبارات تتوقف على طبقات الارض ومتانتها

(ثانياً) تدق الخوازيق الخشب فى الغالب عدق خفيف نوعاً يسقط من ارتفاع كبير وقد قدر لذلك مدق بزن فى المتوسط نحو طن وارتفاع السقوط بختلف من ٥٠٥٠ متر الى ٢٠٠٠ متر

اما فى الحوازيق المصنوعة من خراسانة مسلحة فيفضل مدق انقل من ذلك وارتفاع السقوط قنيل لمنع حدوث اهنزازات (Oscilzations) بالخازوق وما عساه ينتج عن دلك من الضرر. ولذا يفضل ان يكون المدق دى وزن طنين أو طنين واصف وارتفاع

(ثالثاً) تبدى الخوازيق مقاومة عظيمة جداً ادا ما تركت الثانى يوم بدون تكلة دقها . وقد اظهرت بعض التجارب فى لفرول الشانى هذه المقاومة لمدة ليلة واحدة تقدر بثلاثة اضماف المفاومة

السقوط لابزيدعن متروتصف

الاعتيادية فى حالة مواصلة العسمل. وما ذلك الالتماسك طبقات. الارض حول الحازرق وقد كانت من ذى قبل فى حالة تفكك واهتراز لمناسبة الدق السريع

عكنا ان نستنتج من ذلك ان عملية الدق مجب ان لا تنقطع الى ان يصل الحازوق الى المنسوب المطلوب كما ان قوة مقاومة الحازوق للاثقال زداد الى حد ما عضى الزمن


#### انواع المدقات

#### (١) مدق ذي مطرقة هاوية

أى ان المطرفة ترفع الى اعلى اما بواسطة عمال أو بواسطة ما كينة م تسترك لتسقط على رأس الحازوق هذا هو النوع المستعمل بكثرة لبساطته وقلة مصاريفه وقلما يزيد وزن المطرقة عن ٢٠٠ كيلوجرام. واذا كانت القوة الساحبة هى الايدى فيمكن عمل من ١٠٠٠ كيلوجرام دقه فى اليوم فقط ولذا لا يلجأ الى ذلك الا فى الاعمال الصغيرة وقد استعلمت خراطيش منفجرة لزيادة مفعول الدق اذ بوضع خرطوش مخصوص فوق الخازوق ينفجر بترول المطرقة . ولحماية رأس الحازوق اذا ما كان خشبيا ضسد مفعول الخرطوش يغطى الخازوق بطروش من حديد

#### (۲) مدق بخاری

هذا المدق على نوعين أولهما مشابه للنوع السابق وصفه الا ان. القوة الرافمة للمطرقة هي البخار وهذا يطلق عليه Single Acting.



والنوع الناسى بختلف عن ذلك عاماً اذ ان الطرقة صدفيرة جداً وتشتغل سدواء فى رفعها أو فى نزولها بواسطة البخار تحت ضغط. مخصوص Double Actinge

ولا نرتفع المطرقة في هذه الحالة اكثر من ٢٠ منتي الا في ندر و يمكن عمل ٧٠دقه في الدقيقة الواحدة ولذا يفضل كثيراً في الاعمال الكرى لمرعة العمل به الا انني اعتقد اله مجتاج الى ملاحظة تامة حتى لا محصل ضرر للحازوق مع سرعة الدق المثناهية

#### (٣) مدق كهربائي

وهو اشبه بالنوع الاول الا ان رفع المطرقة يكون بتسليط تيار كهربائى على قطمة حديد ممنطسة فتر فع المطرقة بقوة المغناطيس الى الى الارتفاع المطلوب وعندها يقطعالتيار فتسقط المطرقة على الحازوق ولكن هذا النوع قليل الاستعمال ولا أرى داعياً لذلك الافي حالة المتشار الكهرباء ورخصها

#### (٤) الدق بوالطة الماء

هذه الطريقة وفيده جداً ومستعملة بكثرة في حالة ما اذا كانت الارض رملية . وكل مافها ان يسلط الماء على الرمل نحت الحازوق حتى يتفكك الرمل عن بعضه فيغوض الحازوق الما هي هسته أو بوضح اثفال فوقه أو دقه دقاً بسيطاً فاذا ما وصل الحازوق الى المحتى المطلوب يقطع الماء فيجف الرمل ثانية ويلتم على الخازوق وفائدة هذه الطريقة ظاهره جداً وخصوصاً اذا كان بالرمل ظلط

لربما يكون من الحجم محيت بعوق سير الخازوق أو بحوله عن طريقه أو يفتته أذا ما كان خشبياً في حالة الدق فبتسليط الماء يتزل الظلط مع الخازوق اذا ما تصادف وجود الاول

وتسليط الماء يكون باحدى طريقتين اما من داخى الخازوق نفسه بوضع ماسورة رفيعة فى وسطه تملاً فى الهابة بالاستنات أو بواسطة خرطوم منفصل عن ألخازوق بنزل مده ويستخرج بنفس الطريقة التى نزل بها وهذه الطريقة الثانية احسن من الاولى السهولها اللهم الااذا كانت الحوازيق من خراسانة مساحة نيسهل وضع الماسورة وقت عملها

#### مساوىء الخوازيق

بما اننى اقصد بمقالى هذا البحث وذكر الحقائق وجب على ذكر مساوىء هذه الاعمال مع ذكر مزاياها لانمامالفائدة

اللخوازيق مساوىء كما اميرها من العمليات وقد ذكرت بعضها في الصحائف السابقة الا ان اهم شيء فيها هو عدم الممكن في بهض الاحوال من معرفة الطول المطلوب بالضبط للخازوق حتى مع دق بعض خوازيق أولية تجاربية لان طبقات الارض كما قات تحتلف كثيراً حتى في المنطقة الواحدة فاذا ما كان الخازوق خشبياً مهل قطعه في حالة زيادته عن المطلوب ولكن ذلك ليس بالسهل في حالة الخوازيق الحديدية والخراسانية المسلحة اما اذا كان قصيراً وجب وصله أو دق سواه وكلا الحالتين غير مرغوب فيهما التبذر في الحالة وصله أو دق سواه وكلا الحالتين غير مرغوب فيهما التبذر في الحالة

﴿ الثَانِيةِ وَلِلْمَبِذُ رَ مَعْ ضَيَاعَ الْوَفْتِ فِي الْحَالَةِ الْأُولَى

اضف أنى ذلك أن الحوازق الحراسانية المساحة لا يمكن دقها الا بعد ستة أسابيع من عملها على أقل تقدير وهذا مما بعوق حركة العمل في الاحوال المستحجلة. كما أنه لا يمكن معرفة ما هو حاصل للخازوق وقت دقه عندما يصادف صخراً خصوصاً لوكان الخازوق خشبياً فأنه يصير اليافا أذا لم يكن المراقب خبيرا محنكا يمكنه تلاشي الضرر

#### عمل خواريق أو آبار وقت العمل

هذه هى احدث العمليات ولذا اتكام عنها بيعض التقصيل ان الحقيقة أو الدواعى لهذه العلمية لم تكن مساوىء عملية الخوازيق الاعتمادية بل لتقدم الاعمال والرقى المستمر فى كل شيء النصيب الاول فى ذلك


تشتمل هذه العملية الطرق الاتية

#### (اولا) طريقة السكمبر بسول

هذه الطريقة مشهورة عندنا ولا ابالغ اذا قلت ان مصر نانى علمكة بعد فرنسا يكثر فها العمل مذه الطريقة وقد تكلم عنها بايضاح الزميل نجيب افندى ستينو ولذا لا اكررهنا ما قاله الا اننى لا اوافق على تنقيص معامل الامان الى لا كيا ذكر حضرته عند احتساب النقل الذى يمكن للخازوق حمله ويكفى الفات النظر الى ان المصمم نفسه جعله ٤ فى النهاية كيا ان المقرر لمثل هذا الحجم من الخوازيق للانيد عن ١٠٠٠ الى ١٠٠ طن فى فرنسا

وقد لجأ مهند سواشركة الكبر بسول الى طريقة يمكن معها تقصير الا بار هذه بدون خطر عليها أو انقاص من كمية احمالها وذلك فى الاحوال التى تكون فيها الطبقة الصلبه التى يجب الوصول اليها ليرتكز عليها الخازوق أو البئر بعيدة جدا . فنى هذه الحالة يمكن ايقاف عملية ضعلة ضعلية ضغط الارض على عمق مناسب ووضع كمية من

# طِنْقِبْلُ لِهُومُ بِرِلْيِهُولُ من قاعدة لِلمزاد بيه



الخراسانة ودكها جيدا بعد رفع الماسورة الخارجية نحو متر أو متر ونصف وبذلك تتفرطح الخراسانة وتكون قاعدة أو قصة متسعة للبر التي تصب فوقها ، الا انني اظن ان هذه العملية ليست مستعملة بكثرة ولا ادري اذا كان سبق استعمالها بمصر ام لا واتعاماً للفائدة اذكر هنا نتيجة تجارب عملت في فرسوفيا على برً

واتماما للفائدة اذكر هنا نتيجة مجارب عملت في فرسوفيا على بر عملت على طريقة الكبريسول ائناء بناء كوبرى بطول ١٩٠٠ متر عملت التيجارب على بئر ارتفاعها ٥٥٠ متر واخذت القرآت بالتين تعطى احداها بلب من الملايمتر وهي لمقاس ترخيم الكرات وتعطى الثانية به من الملايمتر وهي لمقاس الترخيم الرأسي للتغييرات السطحية

کانت البر فی نهاینها السفلی مکونة من دبش موضوع فی موته وقد وضعت فوقه الخراسانة مکونة من کمیات (۱) اسمنت و (۳) رمل و (۲) حجر وکان وضع الخراسانة علی طبقات سمکها ۲۵سنتی وصار دکها

استعرقت عملية البئر ٤/٣ ٧ ساعة وكان وزن مدق الارض ١٨٠٠ كـ ج واستعمل ١٠٠ مرة قبل صب الخراسانة

اجريت التجارب بعد مضى ١٥٧ يوم من اتمام اليئر وكانت الاثقال المستعملة ١٨٠ طن و٢٨ أنه ج أى اكثر من ٥٠ /. مما هو مقرر . وكان وضع الاثقال تدريجياً ولكن بدون انقطاع فى مدة ٢٥ ساعة ثم تركت الاثقال ٣٥ ساعة على البئر ثم دونت بعد ذلك القراآت الاثنية

# كروكى عن خاروقى كومبركيكول ماخود من المحضر المعتمول عن التحارب التى علت بفر بسو فيك

قبل الدوم		اسددودالايسانه
قطر ارتعاع		<u>قطر ارتفاع</u> + ۲۰۰۷
+70. 1,00	= 1 - 7 - 7 - 7	+704
	i /	1 1 1
	i /	1 1 1
1+3, (1/c) - ·	\!	+0,11 1,00
	المطرقس دصها	1
	المراقبة الم	1 1 1
	1	+9001,00
#01-111	(i : 1	1 1 1
	المتعلم بعد الدورايا	+2,1011,27
	11	
	11 1 1	12,40 1,20
	11 1 1	1-4- 19-1
42, - +1,1e	L1 1 / -	1 1 1
	]]	tenolyer
	{ ! · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
		1 1 1
1 1 1	}!	te, 20 + 1/21
+4 11.1	]	1 1
10-10-	1)	+910-1,01
1 1 1	[ 1 to 1 t	Lankin
4502-	B 12	leave bound
1 1	10/	+ G16 + 1767
	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	
1 1	FR 550	1 1 1
		411/2- HISE
+1,09	<b>1</b> 0	41701111
	SA ASS	
41/41 1		
	W 2005	

الاآلة الاولى ٨٩ر٣ ملليمتر

الأ"لة الثانبة عزرع ماليمتر

فكان أذ ذاك أكبر هبوط للبئر = ١٤٤٤ ماليمتر

ولكن بعد رفع الانقال تدريحياً ظهر ان القرآت نقصت الى آلة

آلة بمرة ١ ١٠٤ ملليمتر

آلة غرة ٢ ٢٠ ١ ١ ١ ٢٠ ١

أى أن البئر استماضت ٢٠١٩ ملليمتر فصارت المسافة النهائية التي غاصتها ٢٢٤ ملليمتر

ثم رؤی بعد انتها التجارب وفی نفس الیوم آن البئر استماضت ۱۵۰ مللیمتر

لم يذكر شي ً اكثر من ذلك عن هذه التجارب فلنا ان نستنتج منها ما يحل لنا

يظهر ارب عملية دك الارض كانت تامة فلم تسمع للبئر تحت الاثقال الموضوعة بالهبوط اكثرمن ٢٠٧٤ ملليمة.

اماباق الكمية التي قبل باستماضتها فلم تكن الاكمية المحنا حصلت للبئر لحد محدود مضافاً البها مفعول الارض المضغوطة بهذا الشكل

### (ثانياً) الطريقة الامريكية

فى امريكا طرق عديدة ولكنما متشامهة تقريباً ولذا لا اعدده واذكر هنا وصفاً احمالياً لاحداها

تختلف هذه عن طريقة الكبريسول فني هذه الحالة يؤتى بماسورة

مخصوصة ويوضع داخلها خازوق مصنوع بحجمها ويصير دقالاثنين سوياً فى الارض الى العمق المطلوب ثم يستخرج الخازوق وتترك الماسورة فى موقعها ويصير صها بالخراسانة وقد تدلئهذه اذا لزما لحال بنفس المحازوق أو يصير تسليحها اذا كان ذلك ضرورياً


وهذه المواسير ليست مفتوحة في نهاينها السفلي وقطرها في تلك النهاية ٢٠ سنتي وهي مصنوعة بميل الى اعلى بقدر ضئيل مناسب

هذه الطريقة فى الواقع عبارة عن دق خوازيق كالمعتاد الا انها نوفر الوقت الواجب انتظاره بعد عمل الخوازيق الاعتيادية لجفافها قبل دقها . و يمكن معها الوصول الى المنسوب المطلوب بدور الاضطرار الى وصلات أو تقصير يستغرق زمناً طويلا كما هو الحال فى الحوازيق الحراسانية المعتادة . هذا وعندى ان شكلها المسحوب تفق مع نسبة مقاومة طبقات الارض التى فوق بعضها . كما انه سمل عملية الدق

اضف الى ذلك امكان استعمالها بسهولة فى الاعمال المائية كالارصفة وما شابهها وذلك مخلاف طريقه الكبريسول التى يلزم لها ترتيب مخصوص اضافى حتى يمكن استعمالها

### ( ثالثاً ) الخوازيق المنفجرة

هذه العملية احدث العمليات واعتقد ان مخترعها منهدس سويسرى وهى عبارة عن دق ماسورة داخلها خازوق بحجمها كما سبق ذكره فى الطريقة الامريكية الا أن الماسورة ذات قطمر واحد



ومفتوحة من طرفيها وهى لا تترك في الارض بل تسحب بعد نهاية العمل ولا يزيد قطرها في الغالب عن ٤٠ سنتي

تدق الماسورة بالخازوق داخلها الى العمق المطلوب ثم يستخرج الخازوق ويوضع فى قاع الماسورة صندوق صغير فيه كمية من البارود أو الديناميت الا أن الاخير اقل استعمالاً . وبعدها تصب الخراسانة ثم تستحب الماسورة محومتر أو متر ونصف ويسلط تيار كهربائي على البارود فينفجر و بذا يضغط الخراسانة فى الارض التي حولها

وبالنظر الى الشكل الموضح فيه الخطوات الاربمة يمكن فهم الحالة تماماً ويمكن التقدير بأن جرام واحد من البارود يكون الرآ من الغاز المضفوط وعلى هذا التقدير يمكن عمل حساب حجم القاعدة أو القصة المطلوبة

بعد ایجاد الفاعدة يصير ملاً الماسورة الى النهاية وتسحب الماسوره كيا انه عند الضرورة توسع قضبان للتسليح او يصير دك الخراسانة بالخازوق

تشبه هذه العملية في الواقع عملية الكبريسول ومزيتهما واحدة وفيهما دون سواهما امكان معاينة طبقات الارض الخبرقة وقت العمل الا انني ارى افضلية الخوازيق المنفجرة لامكان استعمالها دون آبار الكبريسول في الماء اذ ان طريقة عمل الآباو لانهيئها لذلك كما ان الحوازيق المنفجرة اقل حجماً وبالتالي اقل كلفة مع تساوى الحمل في كلتا الحالتين اذ ان آبار الكبريسول نعمل دامًا بقطر لايقل عن متر الا في احوال نادرة جداً تكون الارض فها ذات صلابة تامة واذا ما قل القطر عن القدر المذكور فلا ينقص عن ثمانين سنتيمتر

اما الحوازيق المنفجرة فقطرها لا يزيد في الغالب عن . به سنتى وبما انه لا مجتمل في عمليات الحوازيق بل الواقع ان الحراسانة لا تكسر محت الاتقال الموضوعة عليها قبل هبوط الخازوق نفسه وهذا هو ما مخشى منه في اغلب الحالات وبما انه يركن الى القاعدة لاتساعها لدر خطر ذلك الحبوط تكون النتيجة الوصول الى الغابة المقصودة من الخازوق بوفركثير في كيات الحراسانة وفي العمل نفسه

اذ فى الاحوال العادية التى لا تكون الارض فبها من الليانة بحيث تصرح للخازوق بالانحنا كون الخازوق بصفة واسطة فقطانوصيل الضغط الى القاعدة لتوزعها هذه على مساحة متسعة من الارض

نعم تكون وحدة الضغط على الخراسانة فى الخازون اكبر فى حالة الحوازيق المنفجرة لفلة حجمها واكن ما دامت هذه داخل الحدود المقررة فذلك احسن واولى من ان تكون وحدة الضعط قليلذ جداً اذ ينئ ذلك بالتبذر من حيث لانرجى الفائدة

ومن ضمن المبانى التى اقيمت حديثاً على مثل هذه الخوازيق خزن لليحوم المثلجة بمينا الهافر بفرنسا وقد عملت الخوازيق فى منطقة كلهامردومةردماً عادياً وحديثاً واختلفت اطوالها ما بين ٧ره متر و٤٠ يه متر حسب حالة الفاع وهو رملى . وبلغ مجموع الخوازيق ٢٦٦ بقطر ٤٠ سنتى صممت ليحمل الواحد منها ٥٠ طونولانه

اما كمية البارود فكانت واحدة فى السكل وهى . . . و. ك ج لكل خازوق وعرف حجم الفاعدة بكمية الخراسانة التى اضيفت الى الحوازيق بعد حصول الانفجار وكانت هذه الكمية واحدة فى الكل أيضاً وقدرها . . سر. متر مكتب

لانل هذه الحوازيق أو الآبار ذات الفاعدة المنسعة فائدة لا تقدر في مبانى الارضفة أو الفناطيس المرتفعة المعمولة للسوائل أو ماشابها ولنضرب مثلا برصيف مصنوع من خوازيق من خراساتة مسلحة . فني حالة تقوية هذه الحوازيق سطحياً بكرات عرضية وطولية وما ئلة يكون الرصيف كله كانه كابولى واحد مثبت في الارض

وان لم توجد هذه الكرات بكون كل خازوق كابولى قائم بنفسه طبعا. على كل حال ليس هذا بيت القصير وما اربد ذكره هو انه في حالة اصطدام سقينة بالرصيف توجد توات شد في الحوازيق الاولية المجاورة للمفينة وهذه القوات ترمى الى اقتسلاع تلك الحوازيق فوجود القواعد للحوازيق تكون مزدوجة الفائدة ولا تقدر قيمتها من هذه الوجهة اذ تكون مقاومتها لتلك القوات شديدة

قبل ان اختم كلامى اربد التنوبه عن نقطة الضعف التى اراها فى هذه العملية ولو انها ليست ذات اهمية تذكر

سبقان ذكرت ان الخازوق يبدى مقاومة عظيمة اذا ماانقطمت عملية الدق لمدة ما . هذه النظرية تطبق على ماسورة الخازوق المنفجر فالواجب استخراج المواسير بسرعة أى فى نفس اليوم والا ابدت مقاومة شديدة اذا ما طال الزمن عليها وفى هذا ما يشرير بضرورة نهو عملية صب الخراسانة بسرعة

مُطَّلَّعَتُ الْمُالْمِدُ لَنْ شَيِّلِكَ مِنْكِمَ كَا فَالْمُصَالِقَ مُلْكِمَ فَلَا الْمُعْلَاقِ مُ